Quick Start Guide

WAC6303D-S

802.11ac Wave2 Dual-Radio Unified Pro Access Point



ZYXEL ENGLISH | DEUTSCH | ESPAÑOL | FRANÇAIS

💪 + 911 792 100

🛛 <u>soporte@zyxel.es</u>

💪 + 33 4 72 52 97 97

⊠ support@zyxel.fr

Support Information

North America + 1 800 978 7222 Spain 🛛 <u>support@zyxel.com</u> France 💪 + 44 3331 559 301 ⊠ support@zyxel.co.uk

💪 + 49 2405 690969 Germany 🛛 support@zyxel.de

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including safety warnings and customer support.

EU Importer Zvxel Communications A/S Generatorvej 8D, 2860 Søborg, Denmark. http://www.zyxel.dk

US Importer **Zyxel Communications, Inc.** 1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001 http://www.us.zyxel.com

Copyright © 2017 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.

Hardware Installation

2 PoE Injector Wait until the LED turns PoE Switch steady bright blue or _ Router

- (1) Connect the UPLINK/POE port to a router network through a PoE switch or a PoE iniector (30W)
- (1) Verbinden Sie den UPLINK/POE Anschluss mit einem Router Netzwerk über einen PoE Switch oder einen PoE Iniektor (30W).
- (1) Conecte el puerto UPLINK/POE a una red de router a través de un switch PoE invector (30W)
- FR (1) Connectez le port UPLINK/POE au réseau d'un routeur via un commutateur PoE ou un iniecteur PoE (30W).

Zyxel XXXX

Initial Configuration

3 @ http://1.1.1.1 (First time configuration only) 🖉 User Name: admin Login Password: **1234** (default)

1	Management IP Address:	Connect UPLINK to Router	DHCP-assigned
		Not Connect UPLINK to Router	192.168.1.2
	SSID:	Zyxel	
	Wi-Fi Security	Disabled	

- (I) (2) From a Wi-Fi enabled computer, search for the WAC6303D-S's default Wi-Fi network name (Zyxel) and connect to it.
- (3) Open your web browser and enter "http://1.1.1.1" for initial configuration. Enter the default user name (admin) and password (1234). Click Login. Note: If your computer doesn't have a Wi-Fi adapter, use an Ethernet cable to connect your computer to the LAN1 port of the WAC6303D-S. Use its DHCP-assigned IP or default static IP address (192.168.1.2) to access the web configurator. Make sure your computer IP address is in the same subnet as the WAC6303D-S's.

(2) Suchen Sie mit einem WLAN-fähigen Computer nach dem WLAN-Standardnamen des WAC6303D-S (**Zyxel**), und stellen Sie die Verbindung zu diesem her.

(3) Öffnen Sie Ihren Webbrowser, und geben Sie für die Erstkonfiguration "http://1.1.1." ein. Geben Sie den Standardbenutzernamen (**admin**) und das Kennwort (**1234**) ein. Klicken Sie auf Login.

Hinweis: Wenn Ihr Computer keinen WLAN-Adapter hat, können Sie ihn mit einem Ethernetkabel an den LAN1-Anschluss des WAC6303D-S anschließen. Verwenden Sie die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse oder die statische Standard-IP-Adresse (192168.1.2), um auf den Web-Konfigurator zuzugreifen. Die IP-Adresse des Computers muss sich im selben Subnetz befinden wie die des WAC6303D-S.

- ES (2) En un ordenador con Wi-Fi activado, busque la conexión Wi-Fi predeterminada del WAC6303D-S nombre de la red (Zyxel) realice la conexión.
- (3) Abra el navegador y escriba "http://1.1.1.1" para la configuración inicial. Escriba el nombre de usuario predeterminado (**admin**) y la contraseña (**1234**). Haga clic en Login (Iniciar sesión).

Nota: si su ordenador no tiene adaptador de Wi-Fi, utilice un cable Ethernet para conectar el ordenador al puerto LAN1 del WAC6303D-S. Utilice su IP DHCP asignada o una dirección IP estática (192.168.1.2) para acceder al configurador web. Compruebe que la dirección IP del ordenador esté en la misma subred que el WAC6303D-S

- 🕞 (2) À partir d'un ordinateur connecté par Wi-Fi, recherchez le nom de réseau Wi-Fi par défaut du WAC6303D-S (**Zyxel**) et connectez-vous à celui-ci.
- (3) Ouvrez votre navigateur Web et saisissez « http://1.1.1.1 » pour la configuration initiale. Saisissez le nom d'utilisateur par défaut (admin) et le mot de passe (1234). Cliquez sur Connexion

Remarque : Si votre ordinateur ne dispose pas d'un adaptateur Wi-Fi, utilisez un câble pour connecter votre ordinateur au port LAN1 du WAC6303D-S. Utilisez son IP DHCP attribuée ou l'adresse IP statique par défaut (192,168,1,2) pour accéder au configurateur Web. Vérifiez que l'adresse IP de votre ordinateur se trouve dans le même sous-réseau que le WAC6303D-S.



4

 (\rightarrow)

 $\langle \cdot \rangle \geqslant$

) 🥭 http:/	//1.1.1.1	ح ح	, ×	
VAC6303D-S				
Jser Name	admin			
assword	1234			
		Login		

Note 1 ZYXEL WAC6303D-S SSID (Wi-Fi Network Name): SSID: XXXXXX SSID Secret: XXXXXX PSK (Wi-Fi Password):





- (4) The wizard appears automatically. Use the wizard to set up your WAC6303D-S. Note: It takes 1 to 2 minutes to apply your wizard changes. The power LED will blink red and green alternatively. The power and Wi-Fi LEDs then turn steady green when the system is ready. Check the Dashboard screen and note down the WAC6303D-S's IP address in case you need to access it's web configurator again.
 - Note: The 1.1.1 is for initial setup only. It is not usable after the WAC6303D-S is configured.
- Use the WAC6303D-S's new wireless settings (SSID and key) to re-connect to the WAC6303D-S's Wi-Fi network for Internet access if you change them in the wizard.
- 💽 ④ Der Assistent erscheint automatisch. Richten Sie den WAC6303D-S mit dem Assistenten ein. Hinweis: Es dauert 1 bis 2 Minuten, bis der Assistent die Änderungen übernimmt. Die POWER LED blinkt nun abwechselnd rot und grün. Wenn das System bereit ist, leuchten die LED-Anzeigen POWER und Wi-Fi (WLAN) grün. Rufen Sie das Dashboard-Fenster auf, und notieren Sie sich die IP-Adresse des WAC6303D-S, falls Sie nochmals auf den Web-Konfigurator zugreifen müssen
- Hinweis: 1.1.1.1 kann nur bei der Erstkonfiguration verwendet werden, nicht jedoch, wenn der WAC6303D-S schon einmal konfiguriert wurde.
-) Nachdem Sie die WLAN-Einstellungen des WAC6303D-S (SSID und dazugehöriger Schlüssel) im Assistenten geändert haben, können Sie mit diesen die Verbindung zum WLAN-Netzwerk des WAC6303D-S und damit zum Internet herstellen.
- ES ④ El asistente aparecerá automáticamente. Utilice el asistente para configurar su WAC6303D-S. Nota: el asistente tarda entre 1 y 2 minutos en aplicar los cambios. El LED de alimentación parpadeará en rojo y verde alternativamente. Los LEDs de alimentación y Wi-Fi se mantendrán en verde fijo cuando el sistema esté listo Compruebe la pantalla Dashboard (Panel) y anote la dirección IP del WAC6303D-S por si necesita acceder de nuevo al configurador web.
- Nota: 1.1.1.1 es sólo para la configuración inicial. No se puede usar después de que el WAC6303D-S haya sido configurado.
-) Utilice la nueva configuración inalámbrica del WAC6303D-S (SSID y clave) para volver a conectarse a la red Wi-Fi del WAC6303D-S para acceder a Internet si la ha cambiado en el asistente
- 🕞 🕘 L'assistant apparaît automatiquement. Utilisez l'assistant pour configurer votre WAC6303D-S. Remarque : 1 à 2 minutes sont nécessaires pour appliquer les modifications de l'assistant. Le voyant d'alimentation clignote en rouge et vert alternativement. Les voyants d'alimentation et Wi-Fi s'allument en vert continu quand le système est prêt. Consultez l'écran du **Tableau de bord** et notez l'adresse IP du WAC6303D-S au cas où vous auriez besoin d'accéder de nouveau à son configurateur
 - Remarque : L'adresse 1.1.1.1 est uniquement destinée à la configuration initiale. Elle n'est pas utilisable une fois que le WAC6303D-S est configuré.
- 6) Utilisez les nouveaux paramètres sans fil du WAC6303D-S (SSID et clé) pour reconnecter le réseau Wi-Fi du WAC6303D-S pour l'accès à Internet si vous les modifiez dans l'assistant

Wall / Ceiling Mounting





- EN (1-a) Drill two holes for the plastic wall plugs (A), 6.41cm apart. Insert the plugs into the wall. 1-b Screw the self-drilling drywall anchors (**C**) into the ceiling, 6.41cm apart.
- (2) Install two mounting screws through the holes on the bracket (**B**) into the pluas/anchors to secure the bracket to the wall/ceiling. Make sure the screws are snugly and securely fastened to the wall/ceiling.
- (3) After the bracket is attached to the wall/ceiling, line up the UPLINK/POE port on the WAC6303D-S with the tab of the mounting bracket (**B**). Push the WAC6303D-S in and turn it to the right until it clicks into place.

DE (1-a) Bohren Sie die zwei Löcher für die Wanddübel (A) in einem Abstand von 6.41cm.

- (1-b) Bringen Sie die Dübel an der Wand an, Schrauben Sie die selbstbohrenden Rigipsdübel (C) in einem Abstand von 6.41 cm an die Decke.
- (2) Bringen Sie zwei Montageschrauben durch die Öffnungen der Halterung (**B**) in die Dübel an, um die Halterung an der Wand/Decke zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest in der Wand/Decke befestigt sind.
- (3) Nachdem die Halterung an der Wand/Decke befestigt wurde, richten Sie den UPLINK/POE Anschluss am WAC6303D-S an der Nase der Montagehalterung (B) aus. Drücken Sie den WAC6303D-S hinein und drehen Sie nach rechts, bis er einrastet. Perfore dos agujeros para los tacos de la pared,(A), a una distancia de 6.41 cm.
- Inserte los tacos en la pared. Atornille los anclajes de autoperforación drywall (C) en el (1-b) techo, a 6.41 cm de distancia
- Instale los dos tornillos de montaje a través de los agujeros del soporte (**B**) en los tacos (2) o anclajes para fijar el soporte a la pared o techo. Asegúrese de que los tornillos estén perfectamente apretados y seguros en la pared o techo.
- Tras colocar el soporte en la pared o techo, alinee el puerto UPLINK/POE del (3) WAC6303D-S con la lengüeta del soporte de montaje (**B**). Presione el WAC6303D-S y
- gírelo a la derecha hasta que haga clic en su lugar. Percez deux trous pour les chevilles en plastique (A), espacés de 6.41 cm.
- (C) Insérez les chevilles dans le mur. Vissez les chevilles auto-perceuses pour placo (C)
- (1-b) dans le plafond, espacées de 6.41 cm.
- Installez deux vis de fixation à travers les trous sur le support (**B**) dans les (2) chevilles/ancrages pour fixer le support au mur/plafond. Vérifiez que les vis sont correctement fixées au mur/plafond et de façon sécurisée.
- Une fois que le support est fixé au mur/plafond, alignez le port **UPLINK/POE** sur le (3) WAC6303D-S avec la languette du support de montage (B). Insérez le WAC6303D-S et tournez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il prenne sa place.

How to release the AP



EN Insert a thin flat tool (such as a flat screwdriver) to push down the AP lock. Turn the AP in a counterclockwise direction to release.

DE Setzen Sie ein dünnes flaches Werkzeug (wie einen flachen Schraubenzieher) ein, um die AP-Sperre nach unten zu drücken. Drehen Sie den AP gegen den Uhrzeigersinn, um ihn

ES Inserte una herramienta plana y fina (como un destornillador plano) para presionar el cierre del PA. Gire el PA en sentido contrahorario para liberarlo.

(R) Insérez un outil plat et mince (tel qu'un tournevis plat) pour pousser sur le verrouillage de l'AP. Tournez l'AP dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le libérer.

Quick Start Guide

WAC6303D-S

802.11ac Wave2 Dual-Radio Unified Pro Access Point



ZYXEL ITALIANO | РУССКИЙ | SVENSKA | 简体中文 | 繁體中文

Support Information

💪 + 39 011 2308000 🛛 <u>support@zyxel.it</u> Russia & <u>+7 (495) 539 9935</u> **Taiwan** ⊠ info@Zyxel.ru

Sweden 📞 + 46 8 557 760 65 🖾 <u>support@zyxel.se</u>

💪 + 886 800 500 550 ⊠ retail@zyxel.com.tw

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including safety warnings and customer support.

EU Importer Zvxel Communications A/S . Generatorvei 8D, 2860 Søbora, Denmark http://www.zyxel.dk

US Importer **Zyxel Communications, Inc.** 1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001 http://www.us.zyxel.com

Copyright © 2017 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.

Hardware Installation



- (I) ① Connettere la porta UPLINK/POE alla rete del router tramite switch PoE o un iniettore PoE (30W)
- 🔃 🕦 Подключите порт UPLINK/POE к сетевому порту маршрутизатора через коммутатор РоЕ или инжектор РоЕ (30 Вт)
- SE (1) Anslut UPLINK/POE-porten till ett routernätverk genom en PoE-anslutning eller en PoE-injektor (30 W).
- 💽 🕦 通过 PoE 交换机或 PoE 供电器 (30W) 将 UPLINK/POE(上行)端口连接到路由器网络。
- Ŵ 🕦 將 UPLINK/POE 連接埠透過 PoE 交換器或 PoE 供電器 (30W) 連接至路由器網路。

Initial Configuration



〕開啟您的網頁瀏覽器並輸入「http://1.1.1」以進行初始設定。輸入預設使用者名稱 (admin) 及 👘 🕠 預設密碼 (1234)。按一下 Login (登入)。

註:如果您的電腦沒有 Wi-Fi 配接器,請使用一條乙太網路線將電腦連接到 WAC6303D-S 的 LAN1 埠。使用 DHCP 指派的 IP 或預設靜態 IP 位址 (192.168.1.2) 以存取網頁設定介面。確認電 腦與 WAC6303D-S 的 IP 位址位於同一個子網路中。

) <u>> http://1.111</u>					
VAC6303D-S					
Jser Name	admin				
Password	1234				
		Login			

	DHCP-assigned
uter	192.168.1.2

-)如果在精靈中變更 WAC6303D-S 的無線設定 (SSID 和金鑰),請使用新的設定來重新連線至 WAC6303D-S的Wi-Fi網路以接取網際網路。

Wall / Ceiling Mounting



- T (1-g) Praticare due fori per i tasselli di plastica (A), distanti 6.41 cm uno dall'altro. (1-b) Inserire i tasselli nella parete. Avvitare gli ancoraggi per cartongesso autofilettanti (C) nel soffitto, distanti 6.41 cm l'uno dall'altr.
- (2) Inserire due viti per l'installazione attraverso i fori della staffa (**B**) nei tasselli/ancoraggi per fissare la staffa alla parete/soffitto. Assicurarsi che le viti siano saldamente e sicuramente fissate alla parete/soffitto.
- ③ Una volta attaccato la staffa alla parete/soffitto, allineare la porta UPLINK/POE dell'unità WAC6303D-S con la linguetta della staffa di montaggio (**B**). Inserire a pressione l'unità WAC6303D-S e ruotarla a destra fino a quando non si sente lo scatto che indica il montaggio corretto in posizione
- RU (1-о) Просверлите два отверстия для пластиковых дюбелей (А) на расстоянии 6,41 см друг от друга. (1-b) Вставьте дюбели в стену. Вверните в потолок самонарезающие анкеры (С) на расстоянии 6,41 см друг от друга.
- (2) Вставьте два крепежных винты в дюбели через отверстия в монтажном кронштейне (В). и прикрепите монтажный кронштейн к стене. Убедитесь, что винты плотно и надежно закреплен в стене/потолке.
- (3) После прикрепления кронштейна к стене/потолку, выровняйте порт UPLINK/POE на WAC6303D-S с выступом монтажного кронштейна (В). Надавите на WAC6303D-S и поверните вправо до
- SE (1-0) Borra två hål för plastväggpluggar med (A), 6.41 cm mellanrum. Tryck in pluggarna i vägger
- (1-b) Skruva i de självgängade förankringarna (C) i taket, med 6.41 cm mellanrum.
- 2) Installera de två monteringsskruvarna i hålen i fästet (**B**) i pluggarna/förankringarna för att säkra fästet i väggen/taket. Se till att skruvarna ligger tätt och säkert mot väggen/taket.
- ③ Efter att fästet monterats i väggen/taket, riktar du in porten **UPLINK/POE** på WAC6303D-S mot fliken i monteringsfästet (B). Tryck in WAC6303D-S i och vrid åt höger tills den klickar till och fastnar.
- a)为塑胶壁塞 (A) 钻两个孔,间距为 6.41cm。 将壁塞插入墙壁中。
- , 将石膏板用膨胀螺丝 (**C**) 旋入天花板,间距为 6.41cm。
- 〕通过支架 (B) 上的螺丝孔将两颗安装螺丝装入壁塞/膨胀螺丝中,将支架固定到墙壁/天花板。请 确保将螺丝钉紧紧固定在墙壁/天花板上。
- ③ 在支架安装至墙壁/天花板后,将 WAC6303D-S 的 UPLINK/POE(上行)端口与安装支架 (B) 的卡舌对齐。 推入 WAC6303D-S 并向右旋转,直至其咔嗒一声就位。
- 鐵出兩個相距 6.41cm 的洞,以鎖進塑膠壁塞 (A)。將壁塞插入牆壁。
- 》將矽酸鈣板/輕隔間用膨脹螺絲 (C) 相距 6.41cm 鎖進天花板。
- 》將兩個固定螺絲穿過支架 (B) 上的孔,鎖進壁塞/膨脹螺絲,將支架固定在牆壁/天花板上。 確認 螺絲已緊密確實地固定在牆壁/天花板上。
- ③ 支架固定在牆壁/天花板上後,將 WAC6303D-S 上的 UPLINK/POE 連接埠對準固定支架 (B) 上的垂片。推入 WAC6303D-S 並向右旋轉,直到發出喀嚓一聲定位為止。



ез мигания. Проверьте экран Dashboard "Информационная панель" и запишите IP-адрес WAC6303D-S на тот случай, если вам понадобится еще раз войти в веб-конфигуратор Прим.: IP-адрес 1.1.1.1 используется только для начальной установки. После того, как WAC6303D-S был настроен, этот адрес использовать нельзя.) Для повторного подсоединения к сети Wi-Fi WAC6303D-S для доступа к интернету используйте новые беспроводные настройки WAC6303D-S (SSID и ключ), если вы изменили

RU (4

SE (4

4

 (\rightarrow)

SSID

 $\langle \cdot \rangle \geqslant$

5

WAC6303D-S

DASHBOARD

ZYXEL WAC6303D-S

Secret: XXXXXX

Prev Next Cancel

Name IP Addr/Netmask

X.X.X.X / X.X.X.X

(I) ④ La procedura guidata viene visualizzata automaticamente.Utilizzare la procedura

sistema è pronto.Controlla lo schermo del **cruscotto** e annota l'indirizzo IP del

WAC6303D-S per potere accedere in caso di necessità al configuratore web.

Nota: 1.1.1.1 è solo per la configurazione iniziale.Non è utilizzabile dopo che il

5) Utilizzare le nuove impostazioni wireless del WAC6303D-S (SSID e chiave) per

Автоматически появится мастер настройки. С помощью этого мастера настройте свой

guidata per configurare il WAC6303D-S. Nota: Ci vogliono 1 o 2 minuti per applicare le

nodifiche della procedura guidata.Il LED di alimentazione lampeggia in rosso e verde

alternativamente I LED di alimentazione e Wi-Fi diventano poi verde fisso quando il

ri-connettere alla rete Wi-Fi del WAC6303D-S per l'accesso a Internet se li cambiate

WAC6303D-S. Прим.: Для активации введенных вами изменений потребуется 1-2 минуты.

Светодиодный индикатор питания будет поочередно гореть красным и зеленым. После того, как

система будет готова к работе, светодиодные индикаторы питания и Wi-Fi будут гореть зеленым

4) Guiden visas automatiskt. Använd guiden för att konfigurera WAC6303D-S. Obs: Det tar 1 till 2 minuter att verkställa ändringarna för guiden. LED-lampan för ström

börjar blinka med rött sken alternerat med grönt. Strömlampan och LED-lampan för

) Använd de nya trådlösa inställningarna för WAC6303D-S (SSID och nyckel) för att återansluta till WAC6303D-S's Wi-Fi-nätverket för Internet-åtkomst om du ändrar dem

Wi-Fi börjar lysa med fast grönt sken när systemet är klart. Kontrollera skärmen för Anslagstavlan och skriv ned WAC6303D-S:s IP-adress om du behöver få åtkomst till

Obs: 1.1.1.1 är endast till för grundinställningar. Det är inte användbart efter att

XXX

WAC6303D-S sia stato configurato.

nella procedura guidata.

их в мастере настроек.

<u>२ ८</u>>

SSID: XXXXXX

Note 1

Note 2

Current IP Address:

SSID (Wi-Fi Network Name):

PSK (Wi-Fi Password):

) 设置向导会自动弹出。请按照向导操作,设置 WAC6303D-S。注意:应用向导更改需要 1到 2 CN (分钟。期间 power LED 指示灯将交替闪烁红色光和绿色光。系统就绪后,power LED 指示 灯和 Wi-Fi LED 指示灯将呈稳定绿色光。完成后请查看 Dashboard(控制面板)屏幕,记下

webbkonfiguratorn igen.

WAC6303D-S har konfigurerats.

WAC6303D-S IP地址,留作日后访问 web 配置程序之用

注意: 1.1.1.1 地址只在初始设置时可用。WAC6303D-S 配置完成后,该地址即失效。

-)如果您在向导中更改了 WAC6303D-S 无线设置,请输入更改后的信息 (SSID 和安全密钥),重新 连接到 WAC6303D-S Wi-Fi 网络,以便访问因特网。
- 精靈會自動出現。使用精靈來設定 WAC6303D-S。註:套用精靈變更需時 1 至 2 分鐘。電源 LED 指示燈會交錯閃爍紅光和綠光。系統準備妥當後,電源及 Wi-Fi LED 指示燈會穩定亮著綠燈。檢 查**設定畫面**,並記下 WAC6303D-S 的 IP 位址,以便您需要再次存取網頁設定介面。
- 註:「http://1.1.1」僅供初步設定。WAC6303D-S 設定完成後將無法再使用。

How to release the AP

Inserire un utensile sottile e piatto (come ad esempio un cacciavite a testa piatta) per premere il blocco AP verso il basso. Ruotare l'AP in senso antiorario per sbloccare. RU Чтобы нажать на замок AP, вставьте в нее тонкий плоский инструмент (например, плоскую твертку). Чтобы открыть замок, поверните АР по часовой стрелке.

SE Använd ett tunt, platt verktyg (som en platt skruvmejsel) för att trycka ned AP-låset Vrid AP moturs för att frigöra.

○ 插入薄薄的扁平工具(例如扁平螺丝刀)来向下推压 AP 锁。沿逆时针方向转动 AP 以松开。 🔟 插入窄小、扁平的工具 (如一字螺絲起子) 以按下 AP 鎖。將 AP 以逆時針方向旋轉後取下。